

Grandstream har lavet en Cloud controller som gør det muligt at overvåge og programmere enheder som er tilmeldt. Det er muligt at lave lige så mange sites som man vil, og man kan i skrivende stund administrere GWN7600, GWN7600LR og GWN7610. Det er muligt at overføre et helt site til cloudløsningen eller enkeltstående enheder.


Min. Krav til software version på enhederne:

- GWN7600 Minimum Firmware Version:1.0.6.37
- GWN7600LR Minimum Firmware Version: 1.0.6.37
- GWN7610 Minimum Firmware Version: 1.0.6.40


Start med at oprette en ny bruger på <https://www.gwn.cloud/register>

Tilføj enhed til cloud manuelt

1. Find labelen på undersiden af enheden




2. Log ind på <https://www.gwn.cloud/> og vælg det site som du vil tilføje enheden til.
3. Vælg menuen Access Points->Configuration tryk på Add



4. Angiv
 - a. Name – Navnet på enheden
 - b. MAC – Mac adressen
 - c. Password: WIFI Password

5. Tryk på ADD




6. Enheden resettes nu og overføres til cloudløsningen.

Bemærk:


- Når en enhed er lagt i cloudløsningen, kan man ikke længer logge ind i enheden via webinterfacet.
- Efter reset vil enheden automatisk blive lagt i cloudløsningen igen.
- Der går ca. 5 min inden enheden er klar til brug, efter den er overført til cloudløsningen.

Overfør en enhed via web interface på enheden, eller tilføj en enhed til et bestående site.




Device Type	Name/MAC	IP Address	Status	Uptime	Firmware	Actions
GWN7600	00:0B:82:B4:E0:D4	192.168.100.217	Master	1d 45m 43s	1.0.6.41	[Icons]
GWN7610	00:0B:82:AA:C3:B4	192.168.100.199	Online	22h 42m 8s	1.0.6.43	[Icons]

1. Åben en webbrowser og login på siden <https://www.gwn.cloud/>. Hvis enheden skal tilføjes på et nyt site, skal sitet oprettes først.
2. Log in i webinterfacet på enheden der skal overføres til cloudløsningen
3. Tryk på Transfere AP
4. Der vises nu en oversigt over de enheder der flyttes, tryk på Transfer



5. Nu åbnet GWN cloud i din webbrowser

6. Her vælges det site den skal tilføjes, under Network, tryk på save




7. Tryk på OK for genstartet enheden og overfør den til Cloudløsningen


Bemærk:

- Når en enhed er lagt i cloudløsningen, kan man ikke længer logge ind i enheden via webinterfacet.
- Efter reset vil enheden automatisk blive lagt i cloudløsningen igen.
- Der går ca. 5 min inden enheden er klar til brug, efter den er overført til cloudløsningen.

Overfør flere enhed og opsætning via web interface.




1. Åben en webbrowser og login på siden <https://www.gwn.cloud/>.
2. Log in i webinterfacet på master enheden der skal overføres til cloudløsningen
3. Tryk på Transfere network group
4. Der vises nu en oversigt over de enheder der flyttes, tryk på Transfer



5. Nu åbnet GWN cloud i din webbrowser

6. Det nye site skal nu oprettes angiv følgende



- a. Network Name – Site navn
- b. Contry/Region – Land installationen befinder sig i
- c. Time Zone – Tidssone
- d. Tilføj en ekstra konto

Her er det muligt at give en kunde adgang til at administrere deres enheder

7. Tryk på Save for genstartet enheden og overføre den til Cloudløsningen

Bemærk:

- Når en enhed er lagt i cloudløsningen, kan man ikke længer logge ind i enheden via webinterfacet.
- Efter en reset vil enheden automatisk blive lagt i cloudløsningen igen.
- Der går ca. 5 min inden enheden er klar til brug, efter den er overført til cloudløsningen.

I dokumentet http://www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/GWN_Cloud_User_Guide.pdf er vejledningen til cloudløsningen. I denne beskrives også hvordan man bruger appen til telefon til at overføre enheder.

Vejledning til Androide telefoner:

http://www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/gwn.cloud_android_app_guide.pdf

Vejledning til IOS telefoner:

http://www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/gwn.cloud_ios_app_guide.pdf